



Calcáreos Giacomozzi Molinari

Recomendamos para curado de pisos cementícios - Acrílico sutter

El piso calcáreo a curar debe estar colocado y sin resto alguno de pastina. En caso de encontrarse restos de la misma quitarlos con una lija muy fina y agua.

PASO 1

Diluir mitad de agua y mitad de acrílico, y pasarlo en el piso con un pasacera (se compra en cualquier casa de limpieza, es parecido al secador de piso pero tiene una gomaespuma por debajo) siguiendo la línea del mosaico. Dejar secar 8 horas aproximadamente.

PASO 2

Pasar nuevamente el acrílico con pasacera, en el modo inverso a la pasada anterior, es decir, si se paso anteriormente en forma vertical, pasarlo en forma horizontal. Esta vez SIN diluirlo en agua. Dejarlo secar 8 horas aprox.

PASO 3

Última pasada en modo inverso a los dos anteriores.

Después de hecho estos tres pasos, el piso se mantiene como cualquier otro piso.

Dirección: Av. Sarmiento 963 (ruta 25) Matheu - Escobar - Buenos Aires - Argentina

Telefono: (0348) 4 462 052 / ID: 190*4111/ 4112 / 4113

Web: www.giacomozzi.com.ar \ **Mail:** mosaicosgiacomozzi@yahoo.com.ar