



Recomendamos para curado de pisos cementicios Método tradicional

El piso a curar debe estar colocado y sin resto alguno de pastina. En caso de encontrarse restos de la misma quitarlos con una lija muy fina y agua.

Cortar en pequeños trozos un pan de jabón blanco (tipo Federal), colocarlos en una olla grande con agua y hacerlo hervir, revolviendo intermitentemente. Una vez disuelto el jabón, derramar el contenido de la olla, sobre el piso a curar, esparciéndolo enérgicamente con una escoba plástica (no de paja) por todo el ambiente. Si éste es muy grande preparar varias ollas con jabón y agua.

Una vez esparcido dejar reposar aproximadamente 30 minutos y retirar con abundante agua y secador de piso. Repetir la operación nuevamente. Cuantas más veces se realice, mejor quedará impermeabilizado el piso.

Una vez terminada la etapa de impermeabilización, es necesario que el piso este nuevamente seco y sin resto alguno de jabón. Si quedaran sitios en los cuales halla una capa espesa de jabón, quitarlo con agua caliente y secador.

Pasar por el piso impermeabilizado kerosene con un lampaso y esperar que se evapore. Repitiendo la operación en dos oportunidades más.

Por último pasar dos manos de cera. Ésta debe ser líquida e incolora (GLO-COT etiqueta verde).

Realizando de manera correcta lo anteriormente detallado, el piso se encontrará impermeabilizado.

Para la limpieza del mismo utilizar "ECHO en el balde". Se recomienda no encerar frecuentemente, ya que el piso se deslucirá por la película de cera producida por ésta.

IMPORTANTE: No coloque ningún tipo de químico (o ácido) sobre el piso.

Cualquier tipo de inconveniente o duda que se le presente, no dude en consultarnos.