

Curado de pisos cementicios Cera liquida

EL PISO A CURAR DEBE ESTAR COLOCADO Y SIN RESTO ALGUNO DE PASTINA. EN CASO DE ENCONTRARSE RESTOS DE LA MISMA QUITARLOS CON UNA LIJA MUY FINA Y AGUA.

PASO 1

PONER LA CERA LIQUIDA JONHSONS 8 M EN UN BALDE

PASO 2

PASAR 4 O 5 MANOS CON UN PASACERA (ES COMO UN SECADOR DE PISO, PERO TIENE UNA GOMA ESPUMA ABAJO) ESCURRIENDOLO ANTES DE APLICARLO Y ASI LOGRAR UNA CAPA FINA DE CERA.

ENTRE MANO Y MANO DEJAR SECAR.

UNA VEZ TERMINADO ESTE PROCESO SE MANTIENE EL PISO COMO CUALQUIER OTRO (ECHO EN EL BALDE, PROCENEX, ETC)