



**Calcáreos Giacomozzi Molinari**

El revoque cementicio debe aplicarse sobre una superficie rustica y húmeda para que tenga buen agarre.

Para lograr esto, se coloca sobre el grueso de la pared con un espesor de entre 3 y 4 Mm. (esta variación depende del grosor de la piedra, los revoques mas gruesos necesitaran mas espesor para tapar la piedra que lleva dentro).

Un día antes de aplicar el material deberán mojar muy bien la pared a revocar, para que el material no absorba el agua de la mezcla. Unos minutos antes de la colocación deberán volver a mojar en caso de que la pared se haya secado por completo.

Preparar en un trompo el revoque cementicio (30 Kg.) + 6 o 7 lts de agua (llegar a un aspecto cremoso, ni muy liquido ni muy duro), mezclar todo hasta lograr una consistencia homogénea. Finalmente agregar  $\frac{1}{2}$  lt de ligante (TACURU) y mezclar nuevamente.

Aplicar con Fratacho de madera o plástico sobre la pared.

Trabajar siempre contra el sol, para que este no queme el material recién colocado (si esto ocurriera al raspar con la uña, el material se saldrá) o utilizar media sombra. Aplicar solo una capa de Revoque cementicio.

Mojar nuevamente la pared después de 6 hs. de haber terminado cada paño (temporada de mucho calor)

Se recomienda empezar y terminar cada paño para que no haya variaciones de color en la misma pared.

Cualquier tipo de inconveniente o duda que se le presente, no dude en consultarnos.